

Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup produktu Master GrillParty. Kociołek myślowi służy do przyrządzania duszonych potraw, znanych w Polsce pod nazwą: pieczonki, łuszonek lub przalonek. Produkt przeznaczony jest do indywidualnego użytku na ogniskach zorganizowanych w ogrodnach przydomowych i na dworach. Dzięki systemowi docisku pokryw, potrawy są szybko przyrządzane i wymagają mniejszej ilości tłuszczu. Kociołek pokryty jest specjalną warstwą antylejną, zapobiegającą przywieraniu potraw.

WAŻNE! Przed przystąpieniem do złożenia grilla prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją w celu przeprowadzenia prawidłowego montażu oraz zapewnienia bezpiecznego użytkowania. Zalecamy zadzwonić po pomoc i instrukcję w bezpiecznym miejscu na wypadek ewentualnego demontażu/montażu w przyszłości.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, niezbędne jest uwzględnić zapoznanie się z poniższą instrukcją bezpieczeństwa.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. Przyrządzanie potraw w kociołku nigdy nie może mieć miejsca w pomieszczeniach, w przyrzecach kempingowych, w namiotach, na bożkach itp!

2. Na miejsce ogniska wybrać płaski i poziomy teren, w oddalonym od wiatru miejscu. Nie używać przy silnym wietrze lub opadach. Zawsze należy rozpaść ognisko w bezpiecznej odległości (i nie mniejszej niż 2m) od przedmiotów łatwopalnych np. gałęzi, drewnianych płotów lub podłogi, rozpałki, paliwa lub przewodów elektrycznych.

3. Nigdy nie przygotowywać potraw w ciemności lub przy świetle ogniska, gdyż niedostateczna widoczność stwarza ryzyko poparzenia. Dla zabezpieczenia bezpiecznego użytkowania urządzenia wymagane jest dostateczne oświetlenie: zewnętrzne bądź sztuczne.

4. Jako paliwa używać wyłącznie: suchego drewna, węgla drzewnego lub brykietu z węgla drzewnego. Nie używać jako paliwa: mallowanego lub konserwowanego drewna, drewna, silekty, pyłu węglowego, węgla, koksu, kartonu, śmieci itp.

5. **UWAGA!** Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpałania oraz ponownego rozpałania po zgasieniu! Używać wyłącznie podpałek zgodnych z EN 1860-3!

6. Przed rozpoczęciem gotowania zawsze upewnić się że otwór znajdujący się w pokrywie jest drożny, w razie potrzeby przeczyścić otwór metalowym szpilkiem.

7. Przed pierwszym użyciem kociołek powinien być dokładnie umyty za pomocą gąbki lub szmatki z użyciem ciepłej wody i mydła do mycia naczyń kuchennych, napełniony w połowie czystą wodą i umieszczony w ognisku, które następnie powinno zostać rozpalone i utrzymane w stanie rozpalony przez co najmniej 30 minut (lecz nie dłużej niż do odparowania większości wody (sygnalizowanej uchodzeniem pary). Po tym okresie odczekać aż ognisko zgaśnie a kociołek ostudzi się, wyjąć wodę i przepłukać wnętrze kociołka oraz pokrywę czystą wodą. Następnie ponownie napełnić w połowę kociołek czystą wodą i czystością powtórzyć. Na koniec wyjąć wodę, osuszyć wnętrze czystym i suchym ręcznikiem a następnie naładować wnętrze olejną jadalnym.

8. **UWAGA!** Kociołek może być bardzo gorący, nie przesuwać podczas pracy! Nigdy nie przemieszczać reżona, gdy ogień jest już rozpalony - grozi poparzeniem lub pożarem! Zwrócić szczególną ostrożność na gorące

części. Nie nadykaj twarzy bezpośrednio nad kociołkiem. Podczas użytkowania zawsze stosować rękawice ochronne. Nigdy nie należy dotykać kociołka kiedy jest gorący!

9. **OSTRZEŻENIE!** Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych! Nigdy nie pozostawiać rozpalonego kociołka bez dozoru! Kociołek mogą obsługiwać wyłącznie osoby uzdatnione, pełnoletnie i o pełnej sprawności!

10. Należy zwrócić szczególną ostrożność na gorące części kociołka. Nigdy nie dotykać urządzenia nieodolną ręką. Podczas użytkowania zawsze używać rękawicy ochronnej! Nie chwytać za uchwyty gdy kociołek jest gorący - użyć postrzaźniaka!

11. Nie należy używać wody do gaszenia ogniska! Rekomendowany jest piasek.

12. Zawsze należy upewnić się, że kociołek jest całkowicie zimny, przed usunięciem popiołu lub zakończeniem pracy - usuwanie popiołu lub przeniesienie kociołka bezpośrednio z palącego się ogniska grozi poparzeniem lub pożarem.

13. Dla uniknięcia poparzenia poprzez operowanie dłońmi nad paleniskiem, zalecamy używanie specjalistycznych akcesoriów Master GrillParty.

